




Grundfunktionen

	Grundstellung	Schaltet das videodidact Select System in Grundstellung. Jeder Teilnehmer sieht sein lokales PC-Bild auf seinem Bildschirm.
	Ausbilder/Dozent an alle Teilnehmer	Das Bild des Dozenten wird auf alle Teilnehmermonitore übertragen.
	Ausbilder/Dozent an einzelne Teilnehmer	Das Bild des Dozenten wird auf die Monitore von Teilnehmer 1 und Teilnehmer 3 übertragen. Weitere Teilnehmer können hinzu geschaltet werden.
	Teilnehmer-Bildschirm einsehen	Das Bild von Teilnehmer 1 wird auf den Monitor des Dozenten übertragen.
	Teilnehmer-Bild an einzelne Mitschüler	Das Bild von Teilnehmer 1 wird auf den Monitor von Teilnehmer 3 übertragen.
	Teilnehmer-Bild an alle Mitschüler	Das Bild von Teilnehmer 1 wird auf den Monitor aller anderen Teilnehmer übertragen.
	Dunkelschaltung eines Teilnehmers	Der Bildschirm von Teilnehmer 1 wird dunkel geschaltet. Keyboard und Maus des Teilnehmers werden automatisch gesperrt (-> siehe Option „Fernsteuerung & Sperre“).
	Dunkelschaltung aller Teilnehmer	Die Bildschirme aller Teilnehmer werden dunkel geschaltet. Tastatur und Maus werden automatisch gesperrt (-> siehe Option „Fernsteuerung & Sperre“).
	Video Scanner	Der Videoscanner wird gestartet. Der Ausbilder erhält für jeweils ca. 5 Sekunden alle Teilnehmerbildschirme - nacheinander - zur Ansicht auf seinen Monitor. Durch drücken der ALT-FUNCT Taste wird der Scan-Vorgang angehalten und der jeweils selektierte Bildschirm angezeigt.

Die erste Taste nach der Grundstellung (VIDEO AUS) bestimmt den Sender eines Bildes; alle folgenden Tasten schalten die Empfänger ein. Ein selektierter Empfänger kann durch nochmaliges Betätigen der Taste wieder ab- bzw. zurückgeschaltet werden. Der Sender wird durch Blinken der Tasten-LED angezeigt, die Empfänger durch Dauerlicht.

Ein neuer Sender wird durch VIDEO AUS und neue Eingabe selektiert. Ein „Empfänger“ kann zum „Sender“ geschaltet werden, in dem die entsprechende Taste für ca. 1 Sek. gedrückt wird.

Optionale Funktionen inkl. Advanced-Schaltung

	<p>Sperren der Teilnehmer-Tastaturen und -Mäuse</p>	<p>Alle Teilnehmer-Tastaturen und -Mäuse werden gesperrt (unabhängig von der Bildübertragung).</p>
	<p>Fernsteuerung aller Teilnehmer-Tastaturen und -Mäuse</p>	<p>Alle Teilnehmer-Tastaturen und -Mäuse werden durch den Dozenten ferngesteuert. (Administratoren-Funktion). Zur „Sicht-Kontrolle“, muss zuvor ein Teilnehmerbild auf den Dozenten-Monitor geschaltet sein.</p>
	<p>Fernsteuerung eines Teilnehmer-PCs</p>	<p>Der Dozent holt das Bild eines Teilnehmers (z.B. S1) und aktiviert dann die interaktive Fernsteuerung zur Übernahme von Tastatur und Maus. Der Teilnehmer kann lokal ebenfalls weiter arbeiten (interaktiv).</p>
	<p>Projektor</p>	<p>Schaltet das Bild des gewählten Senders auf den Projektor (oder Plasma etc). In Zusammenhang mit der HILFE-Funktion (BILDFREIG.) können die Teilnehmer das projizierte Bild abrufen (->Taster).</p>
	<p>Notebook</p>	<p>Schaltet das Notebook-Signal an einzelne Teilnehmer, Gruppen, alle Teilnehmer sowie auf den Projektor.</p>
	<p>Projektor Notebook</p>	<p>Direktschaltung des Notebook-Bildes auf den Projektor. Andere Schaltungen sind davon nicht betroffen und werden <i>gleichzeitig</i> ausgeführt. VIDEO AUS schaltet diese Funktion NICHT aus! Sie wird durch nochmaliges Drücken der Taste oder von der PROJ. DOZENTEN-Taste gelöscht.</p>
	<p>Projektor Dozent</p>	<p>Direktschaltung des Ausbilderbildes auf den Projektor. Andere Schaltungen sind davon nicht betroffen und werden <i>gleichzeitig</i> ausgeführt. VIDEO AUS schaltet diese Funktion NICHT aus! Sie wird durch nochmaliges Drücken der Taste oder von der PROJ. NOTEB.-Taste gelöscht.</p>
	<p>Hilferuf / Bildfreigabe</p>	<p>Durch Betätigung des Hilfetasters am Arbeitsplatz kann sich jeder Teilnehmer das Bild des Ausbilders abrufen. Ist die Bildfreigabe durch den Ausbilder <u>nicht</u> aktiviert, ist die Meldetaste automatisch als „Hilferuf“ konfiguriert, d.h., der Ausbilder erhält ein optisches und akustisches Signal auf seiner Tastatur.</p>

Hilfeschtaltung (Taster): Jeder Teilnehmer kann durch Betätigen seines Hilfetasters Unterstützung beim Dozenten anfordern. Der Ausbilder erhält ein akustisches und optisches Signal über die videodidact[®] Tastatur.

