










## Grundfunktionen

Die erste Taste bestimmt den Sender eines Bildes; alle folgenden Tasten schalten die Empfänger ein.

Ein selektierter Empfänger kann durch nochmaliges Betätigen der Taste wieder ab- bzw. zurückgeschaltet werden.

Der Sender wird durch Blinken der Tasten-LED angezeigt, die Empfänger durch Dauerlicht.

Ein neuer Sender wird durch VIDEO AUS und neue Eingabe selektiert. Ein „Empfänger“ kann zum „Sender“ geschaltet werden, in dem die entsprechende Taste für ca. 1 Sek gedrückt wird.




















	Grundstellung	Schaltet das System in Grundstellung. Jeder Teilnehmer sieht sein lokales PC-Bild auf seinem Monitor.
	Ausbilder/Dozent an alle Teilnehmer	Das Bild des Dozenten wird auf alle Teilnehmer-Monitore übertragen. Durch wiederholtes Betätigen der Taste wird die Funktion wieder aufgehoben und jeder Teilnehmer sieht sein lokales PC-Bild auf dem Monitor.
	Ausbilder/Dozent an einzelne Teilnehmer	Das Bild des Dozenten wird auf die Monitore von Teilnehmer 1 und Teilnehmer 3 übertragen. Weitere Teilnehmer können hinzugeschaltet werden.
	Teilnehmerbildschirm einsehen	Das Bild von Teilnehmer 1 wird auf den Monitor des Dozenten übertragen.
	Teilnehmer-Bild an einzelne Mitschüler	Das Bild von Teilnehmer 1 wird auf den Monitor von Teilnehmer 3 übertragen.
	Teilnehmer-Bild an alle Mitschüler	Das Bild von Teilnehmer 1 wird auf die Monitore aller anderen Teilnehmer übertragen.
	Dunkelschaltung eines Teilnehmers	Der Bildschirm von Teilnehmer 1 wird dunkel geschaltet. Keyboard und Maus des Teilnehmers werden automatisch gesperrt. (-> siehe Option „Fernsteuerung & Sperre“)
	Dunkelschaltung aller Teilnehmer	Die Bildschirme aller Teilnehmer werden dunkel geschaltet. Tastatur und Maus werden automatisch gesperrt (-> siehe Option „Fernsteuerung & Sperre“).
	Video Scanner	Der Videoscanner wird gestartet. Der Dozent erhält für jeweils ca. 3 Sekunden alle Teilnehmerbildschirme - nacheinander - zur Ansicht auf seinen Monitor. Durch anhaltendes Drücken der ALT-FUNCT Taste wird der Scan-Vorgang angehalten und der jeweils selektierte Bildschirm angezeigt. Über VIDEO AUS kann die Scan-Funktion jederzeit abgebrochen werden.



EBS ist Hersteller der videodidact® und alphadidact® Schulungssysteme.  
Products made in Germany!

EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH  
Ernst-Leitz-Str. 3 • D - 63150 Heusenstamm  
Tel.:+49 (0)61 04 - 33 13 • Fax:+49 (0)61 04 - 17 83

## Optionale Funktionen inkl. Advanced-Schaltung

	+		Sperrung der Teilnehmertastaturen und - Mäuse	Alle Teilnehmer-Tastaturen und -Mäuse werden gesperrt (unabhängig von der Bildübertragung).		
	+		Fernsteuerung aller Teilnehmer-PCs	Alle Teilnehmer-Tastaturen und -Mäuse werden durch den Dozenten ferngesteuert. (Administratoren-Funktion). Zur „Sichtkontrolle“ kann ein Teilnehmerbild zuvor auf den Dozenten- Monitor geschaltet sein.		
	+		Fernsteuerung eines Teilnehmer-PCs	Der Dozent holt das Bild eines Teilnehmers (z.B. S1) und aktiviert dann die interaktive Fernsteuerung zur Übernahme von Tas- tatur und Maus. Der Teilnehmer kann lokal ebenfalls weiter arbeiten (interaktiv).		
	+		+		Fernsteuerung + Sperre eines Teilnehmer-PCs	Der Dozent holt das Bild eines Teilnehmers (z.B. S1) und aktiviert dann die interaktive Fernsteuerung. Optional kann die Schüler -Tastatur und Maus gesperrt werden.
			Projektor	Zeigt automatisch das Bild des Dozenten über den Projektor (oder Display etc). Bei aktivierter BILDFREIG.-Funktion können die Teilnehmer das proj- zierte Bild abrufen (->Taster).		
	+		Teilnehmerbild über die Projektion anzeigen	Schaltet das Bild des gewählten Senders (Teilnehmer oder Notebook) auf den Projektor (oder Display etc). Bei aktivierter BILDFREIG.-Funktion können die Teilnehmer das proj- zierte Bild abrufen (->Taster).		
			Notebook	Schaltet das Notebook-Signal auf den Dozenten-Monitor.		
	+		Notebookbild über Teilnehmermonitore anzeigen	Überträgt das Notebook-Bild auf den Monitor einzelner Teilnehmer (S1), einer Gruppe, Alle oder die Projektion.		
			Projektor Notebook	Direktschaltung des Notebook-Bildes auf den Projektor. Andere Schaltungen sind davon nicht betroffen und werden <i>gleichzeitig</i> ausgeführt. Durch wiederholtes Drücken der Taste wird die Funktion aufgehoben.		
			Projektor Dozent	Direktschaltung des Dozentenbildes auf den Projektor. Andere Schaltungen sind davon nicht betroffen und werden <i>gleichzei- tig</i> ausgeführt.		
	+		Hilferuf / Bildfreigabe	Durch Betätigung des Tasters am Teilnehmerplatz kann sich jeder Teilnehmer das Bild des Dozenten abrufen. Ist die Bildfreigabe durch den Dozenten <u>nicht</u> aktiviert, ist der Taster automatisch als „Hilferuf“ konfiguriert, d.h., der Dozent erhält ein opti- sches und akustisches Signal über die System- Tastatur.		



Taster am Teilnehmerplatz für die Hilferuf / Bildfreigabe-Funktion!



EBS ist Hersteller der videodidact® und alphadidact® Schulungssysteme.  
Products made in Germany!

EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH  
Ernst-Leitz-Str. 3 • D - 63150 Heusenstamm  
Tel.:+49 (0)61 04 - 33 13 • Fax:+49 (0)61 04 - 17 83

