

Funções Básicas

A primeira tecla selecionada depois de VIDEO OFF se torna no transmissor.

As seguintes teclas se selecionam para os receptores.

Pressione de novo a tecla do receptor para anular a seleção do mesmo.

O transmissor se indica com uma luz intermitente e os receptores com uma luz fixa.

Para selecionar um novo transmissor pressione a tecla por um segundo ou restaure o sistema com (VIDEO OFF) e comece de novo a seleção de receptores.



Reset

Coloca o sistema na opção básica.
Cada estudante pode ver a imagem do seu PC no monitor



Instrutor a todos os estudantes

Transmite a imagem da tela do instrutor a todos os monitores dos estudantes.
Pressione a tecla de novo, para desligar a função, todos os monitores poderão ver a imagem local.



Instrutor aos estudantes

Transmite a imagem da tela do instrutor aos estudante S1 e S3. Estudantes adicionais podem ser selecionados.



Vista do trabalho dos estudantes

Transmita a imagem da tela do estudante ao monitor do PC do instrutor.



Mostrar a tela de um estudante a todos os estudantes

Transmite a imagem da tela do estudante S1 ao estudante S3.



Mostrar a tela de um estudante a todos os estudantes

Transmite a imagem da tela de um estudante S1 a todos os estudantes.



Escurecimento da tela de um estudante

Escurece a tela do estudante S1
O teclado e o mouse do estudante S1 ficam automaticamente bloqueados.
Função opcional: Controle remoto e bloqueio



Escurecimento de todas as telas


Escurece os monitores de todos os estudantes. Os teclados e mouses dos estudantes ficam automaticamente bloqueados.
Função opcional: Controle remoto e bloqueio



Vídeo Scanner

Pressione a tecla ALT, enquanto aperta TODOS para começar VÍDEO SCANNER. O instrutor recebe as telas de todos os estudantes sequencialmente por 3 segundos.
Pressione ao mesmo tempo ALT-FUNÇÃO para parar o VÍDEO SCANNER e ver as telas selecionadas. Para desligar a função aperte RESET em qualquer momento.

Funções Opcionais inc. Avançadas

	Bloqueio do teclado e mouse	Pressione a tecla ALT FUNÇ. Enquanto aperta KEY. Bloqueie todos os teclados e mouse dos estudantes. Não precisa de transmissão de vídeo.
	Controle Remoto dos teclados e mouse dos estudantes Função de supervisão	Para ativar a função de controle remoto de teclados e mouse sem o PC do instrutor, selecione um monitor de referência de um estudante (ex. S1) e pressione ALTFUNT. + REMOTE. Bloqueie todos os teclados e mouse incluindo o do instrutor selecionando ALTFUNT. + REMOTE.
	Controle Remoto estudante 1	Enquanto o instrutor está vendo a tela do estudante N(ex. S1), pode pressionar a tecla REMOTE para obter o controle sobre o teclado e mouse. O estudante pode continuar com seu trabalho na estação. (interativamente)
	Controle Remoto+ Bloqueio estudante 1	Enquanto o instrutor está vendo a tela do estudante N(ex. S1), pode pressionar a tecla REMOTE para obter o controle sobre o teclado e mouse. O teclado e o mouse do estudante podem ser bloqueados opcionalmente.
	Projektor	Ative o projetor e automaticamente a tela do instrutor serão transmitida em um projetor (ou display etc.) Em conexão com a função HELP FUNCTION os estudantes poderão recuperar a imagem (Botão de Acesso na Tela)
	A tela de um estudante no projetor	Envie a imagem de um transmissor selecionado(estudante oi notebook) a um projetor (ou display etc.). Se o acesso de tela é ativado os estudantes poderão recuperar a tela projetada. (->Botão de acesso na tela)
	Notebook	Envie o sinal de um notebook na tela do instrutor.
	Notebook à tela do estudante	Transmita a tela de um notebook a um só estudante, um grupo o todos os estudante, assim como a um projetor
	Projektor Notebook	Envie a tela de um notebook diretamente a um projetor, independentemente dos outros ajustes (ex. INSTR. TODOS). Ambos ajustes trabalham simultaneamente. VIDEO OFF não desligará a função do PROJETOR-NOTEBOOK. Para desligar a função pressione a tecla de novo (Proj. Noteb.) ou toque a função por PROJ. INSTR.
	Projektor Instrutor	Transmissão direta de tela do instrutor ao projetor. Independente de outros ajustes. <u>Exceção:</u> Sistema Ring! Se um estudante envia sua tela a todos, o instrutor não poderá simultaneamente enviar sua imagem ao projetor. Pressione a tecla de novo para desativar a função.
	Botão de ajuda/ Acesso na Tela	Usando o botão de ajuda, cada estudante poderá recuperar a imagem da tela do instrutor (Screen Access). Se o instrutor não ativa a função, o botão é ativado como botão de ajuda, assim os estudantes podem pedir ajuda. O instrutor é notificado por meio de um sinal óptico e acústico.
	Botão de ajuda/ Acesso na Tela para cada estudante!	